



Q5

賞味期限と消費期限のちがいは？

A5

賞味期限は、おいしく食べられる期限です。
消費期限は、安全に食べられる期限です。



賞味期限

賞味期限とは、未開封の状態、パッケージに記載された方法(温度)で保存した場合、おいしく食べられる期間の目安です。期限を過ぎるとすぐに食べられなくなるという意味ではありません。

しかし、日にちが経過すると、味だけではなく、商品自体の品質も変化しますので、**期限内のご利用をおすすめします。**

保存できる期間の長い(3か月を超える)食品については、年月日ではなく、年月の表示の場合もあります。



消費期限

消費期限は、期限が比較的短い食品に設定されている期限です。

期限を過ぎたら食べないでください。

お弁当や総菜など、食品によっては、時間まで表示している場合もあります。



どちらも未開封かつ決められた方法で保存した場合の期限です。

開封したら、期限にかかわらず、早めに食べましょう。

※P13に関連情報があります。



Q6

どこに保存したらいいの？

A6

保存温度は、商品によって異なります。
商品の保存方法を確認し、
適切な温度で保管しましょう。



冷蔵庫の温度は、機種や各室の設定によって異なります。

ドアポケットや野菜室は比較的温度が高くなるので、チルド室など、
低く温度設定されているところで保存してください。



表示例

加熱食肉製品(加熱後包装)

名称	ポークソーセージ(ウインナー)
原材料名	豚肉、豚脂肪、糖類(水あめ、ぶどう糖、砂糖)、食塩、香辛料/加工デンプン、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、グリシン、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に豚肉を含む)
内容量	90g 賞味期限 表面右下に記載
販売者	日本ハム株式会社 大阪市北区梅田2-4-9
製造者	日本ハムファクトリー株式会社 静岡工場 静岡県榛原郡吉田町大幡350-3

パッケージ表示の「保存方法」をご覧ください。